Date
Serial No.

					****/10 Part Number**	****/13 Part Number**	****/20 Part Number**
1	Casing			1	**40416**	**40416**	40417
2	Port 2	**40622**	**40622**	**40622**			
	g cover d.e			1	**40428**	**40428**	**40428**
14	Bearing cover i.e			1	**40429**	**40429**	**40429**
16	Screw			8			
18	Impeller key			1			
19	Coupling key			1			
20	Circlip			1			
21	Washer			2			
22	Bearing nut			1			
23	Screw			5			
24	Screw			4			
25	Screw			1			
26	Plug			2			
27	Plug			3			
28	Stud			1			
29	Adjusting nut			1			
30	Nut			1			
31	Impeller nut			1			
33	O-Ring			1			
34	Coupling guard			1	**40432**	**40432**	**40432**
36	Circlip			1			
37	V-seal			1			
38	Washer			4			
39	Washer			5			
	Repair Kit			1	**40178**	**40178**	**40179**
	Kit of nuts and bolts			1	**40433**	**40433**	**40433**